

**Reglage du minuteur**

- Pressez les boutons **"MIN"** et **"SEC"** en même temps pour remettre le compteur à zéro.
- Pressez le bouton **"MIN"** pour augmenter le nombre des minutes (un signal est déclenché). Pressez et maintenez pressé le bouton **"MIN"** pour une mise au point rapide.
- Pressez le bouton **"SEC"** pour augmenter le nombre des secondes (un signal est déclenché). Pressez et maintenez pressé le bouton **"SEC"** pour une mise au point rapide.

**Mesure du temps**

- Quand le réglage du temps est effectué, pressez le bouton **"START/STOP"** une fois et le minuteur commence le compte à rebours. Les signaux **"M"** et **"S"** vont afficher quand le minuteur est en marche.
- Si vous désirez arrêter le minuteur pendant le compte à rebours, pressez le bouton **"START/STOP"** une fois et le minuteur va s'arrêter. Les signaux **"M"** et **"S"** sont affichés sur l'écran.
- Pressez le bouton **"START/STOP"** à nouveau et le minuteur se remet en marche.

**Alarme**

- Quand le minuteur arrive à **"OOMOOS"** l'alarme se déclenche pendant 30 secondes.
- L'alarme peut être arrêtée en pressant le bouton **"START/STOP"**.

**Rappel mémoire du minuteur**

- Après l'arrêt de l'alarme le dernier temps réglé apparaît automatiquement.
- Pressez le bouton **"START/STOP"** et le minuteur se déclenche pour ce nouveau cycle.

**Remplacement des piles**

Utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles situé au dos du minuteur. Otez la pile usagée et remplacez-la par une nouvelle pile bouton 1.5V (assurez-vous que le pôle positif + est tourné vers vous). Et refermez le couvercle.

**Attention:** Les piles usagées doivent être mises dans un conteneur pour déchets spéciaux.

**Source d'erreur:**

Avant toute réclamation, veuillez échanger la pile. Nous déclinons toute responsabilité en cas de manipulation incompétente ou d'ouverture de l'appareil.  
Tenez le minuteur éloigné d'enfants.